
Návod k použití



Děkujeme, že jste si vybrali náš osobní alarm. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

1. Standardní balení

- **Návod k použití** ×1
- **Osobní alarm** ×1
- **Nabíjecí kabel** ×1
- **Karabina** ×1

2. Technické specifikace

- **Hlasitost alarmu:** 130 dB
- **Doba trvání alarmu:** 70 minut
- **Doba svícení:** 240 minut
- **Doba blikání:** 300 minut
- **Pohotovostní proud:** ≤10μA
- **Pracovní proud alarmu:** ≤115mA
- **Proud při blikání:** ≤30mA
- **Proud při svícení:** ≤55mA
- **Slabá baterie:** 3.3V
- **Materiál:** ABS
- **Rozměry:** 100 mm × 31 mm × 13,5 mm
- **Hmotnost:** 28 g
- **Doba nabíjení:** 1 hodina

3. Použití

Alarm:

- Vytáhněte horní kroužek pro aktivaci alarmu s blikajícím světlem.
- Zasuňte horní kroužek pro deaktivaci alarmu i světla.

Světlo:

- Stisknutím tlačítka zapnete světlo.
- Druhé stisknutí aktivuje režim blikání.
- Třetím stisknutím světlo vypnete.

4. Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vyhněte se vysoké vlhkosti a neponořujte zařízení do vody.
- Před prvním použitím zkontrolujte stav zařízení a v případě poškození kontaktujte prodejce pro výměnu.

Upozornění na slabou baterii:

- Světlo mírně zabliká a zařízení vydá trojnásobný zvukový signál.

Funkce nabíjení:

- **Červené světlo** svítí během nabíjení.
- **Zelené světlo** znamená, že zařízení je plně nabité.

Upozornění:

- Při testování alarmu jej nedržte blízko uší.
- Při testování LED světla nemiřte světlo do očí.