
Návod k použití



Standardní seznam balení:

- Návod k použití × 1
- Osobní alarm × 1
- Nabíjecí kabel × 1
- Klíčenka × 1
- Šňůrka na krk × 1

Specifikace:

- Decibel alarmu: 130 dB
- Délka trvání alarmu: 40 minut
- Doba svícení: 40 minut
- Doba blikání: 80 minut
- Rychlost IP: 2,5 ms: IP66
- Baterie: 3,7 V/130 mAh
- Pohotovostní režim: <10 μA
- Pracovní režim alarmu: <180 mA
- Blikací režim: <100 mA
- Režim osvětlení: <55 mA
- Velikost: 68 mm × 26 mm × 17 mm
- Čistá hmotnost: 37 g
- Doba nabíjení: 1 hodina

Použití:

Alarm:

- Rychlé stisknutí tlačítka SOS dvakrát.
- Stisknutím a podržením tlačítka SOS na 3 sekundy alarm vypnete.

Světlo:

- Jedním stisknutím tlačítka světla se zapne svítilna.

- Druhé stisknutí spustí zábleskový režim.
- Třetí stisknutí světlo vypne.

Upozornění na vybitou baterii:

- Světlo mírně bliká a zařízení současně třikrát pípne.

Funkce nabíjení:

- Při nabíjení svítí červená kontrolka.
- Při plném nabití se rozsvítí zelená kontrolka.

Upozornění:

1. Při testování zvuku alarmu jej nepřikládejte do blízkosti uší.
2. Při testování světla LED nesměřujte k očím.

Bezpečnostní pokyny k výrobku a prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

- Před prvním použitím zkontrolujte stav výrobku a v případě poškození zařízení se obraťte na prodejce s žádostí o výměnu.