Návod k použití



Děkujeme, že jste si vybrali náš osobní alarm. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

1. Standardní balení

- Návod k použití ×1
- Osobní alarm ×1

2. Technické specifikace

- **Materiál:** Ekologický ABS
- **Napětí:** 3V
- **Pracovní proud:** 120mA
- **Baterie:** AAA ×2 ks
- **Doba trvání alarmu:** 6 hodin
- **Světelná intenzita:** 20 lumenů
- **Doba svícení:** Přibližně 20 hodin
- **Rozměry produktu (D × Š × V):** 86 × 30 × 20 mm
- **Hmotnost:** 46 g
- **Hlasitost alarmu:** Přibližně 130 dB

3. Jak jej používat

- **Vytáhněte SOS řetízek s klíčenkou:** Alarm se okamžitě spustí a začne blikat.
- **Zasuňte řetízek s klíčenkou zpět:** Alarm se vypne.
- **Podržte tlačítko:** Zapne se LED světlo.
- **Uvolněte tlačítko:** LED světlo se vypne.

Upozornění:

1. Při testování alarmu si zakryjte uši rukama, abyste předešli poškození sluchu.

2. Při testování LED světla jej nemiřte do očí, abyste předešli poškození zraku.

4. Výměna baterie

Postupujte podle následujících kroků (jak je znázorněno na obrázku):

1. Odšroubujte kryt na zadní straně zařízení, vyjměte starou baterii a vložte novou v odpovídající polaritě.
2. Otestujte funkci alarmu a znovu připevněte kryt zařízení. Po ověření správné funkčnosti výrobek řádně zajistěte šroubem.

5. Bezpečnostní pokyny a upozornění

1. Při výměně baterie se vyhněte kontaktu mezi baterií a obvodovou deskou, abyste předešli zkratu.
2. Zařízení není vodotěsné, vyhněte se vysoké vlhkosti.
3. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, abyste předešli explozi.
4. Neotřásejte zařízením, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.
5. Před použitím zkontrolujte stav produktu. Pokud je poškozen, nepokoušejte se jej opravit sami. Kontaktujte prodejce pro výměnu.